

8.1 - AJUSTES AVANZADOS

8.1.1 - Ajuste de los parámetros (utilizando el transmisor memorizado en Modo 1)

El ajuste puede verse afectado por medio de cualquier transmisor memorizado en el Modo 1 (como los suministrados, consulte el Párrafo 8.3.1).

8.1.1.1 - Procedimiento de ajuste de parámetros: Tiempo de pausa (cierre automático) - Apertura peatonal - Fuerza motora - Función paso a paso

Todos los parámetros se pueden ajustar como se desee, con excepción del parámetro “fuerza motriz”, que requiere especial atención:

- No use valores de fuerza alta para compensar puntos de fricción anormales a lo largo del camino de la puerta: una fuerza excesiva puede afectar el funcionamiento del sistema de seguridad y dañar la puerta.
- Si se utiliza el control de “motorforce” para ayudar al sistema de reducción de la fuerza de impacto, mida la fuerza nuevamente después de un ajuste en cumplimiento con la norma EN12453.
- Las condiciones climáticas pueden afectar el movimiento de la puerta, por lo que debe reajustarse periódicamente.

Antes de continuar, compruebe el parámetro que desea modificar en la Tabla 4 y la acción que debe realizar:

1. **En el transmisor (Fig. 23)** presione y mantenga presionados simultáneamente los **botones T1 y T2** durante 5 segundos y luego suéltelos.
2. En 3 segundos después de liberarlos, realice las acciones especificadas en la **Tabla 4** para modificar el parámetro deseado.




Tabla 4

Parametro	Valor	Destellos emitidos por el testigo o LED ECSBus	Boton del control que se utilizará	Acciones a realizar
Tiempo de pausa	10 seg	1	T1	Presionar T1 una vez
	20 seg*	2	T1	Presionar T1 dos veces
	40 seg	3	T1	Presionar T1 tres veces
	80 seg	4	T1	Presionar T1 cuatro veces
Apertura peatonal	Apertura de la vía de entrada de la hoja de la puerta 1	1	T2	Presionar T2 una vez
	Apertura completa puerta 1 *	2	T2	Presionar T2 dos veces
	1/4 apertura de las dos hojas	3	T2	Presionar T2 tres veces
	A mitad de camino	4	T2	Presionar T2 cuatro veces
Fuerza motora	Baja	1	T3	Presionar T3 una vez
	Media baja*	2	T3	Presionar T3 dos veces
	Media alta	3	T3	Presionar T3 tres veces
	Alta	4	T3	Presionar T3 cuatro veces
Funcion paso a paso (SbS)	Open – Stop – Close - Stop	1	T4	Presionar T4 una vez
	Open - Stop - Close - Open *	2	T4	Presionar T4 dos veces
	Open – Close – Open - Close	3	T4	Presionar T4 tres veces
	Opening only	4	T4	Presionar T4 cuatro veces

*** Valores por defecto.**